



Demontering

Demontering av Svanemerket Toppsving eXtra, Fast eXtra og Balkongdør eXtra

Etter at vinduet eller balkongdøren er tatt ut av vegg, kan det demonteres på følgende måte før deponering på godkjent avfallsmottak:

1. Brekk av glasslister og evt. aluminiumsbekledning.
2. Skjær ned i glasslim mellom ramme og glass/brystning innvendig og utvendig.
3. Trykk ut glass/brystning (fra innsiden) hjørne for hjørne.
4. Åpne vinduet eller balkongdøren.
5. Separer karm og ramme
 - Toppsving: frigjør ramme fra hengsle.
 - Balkongdør: skru ut eventuell brems i karm, lukk opp dørblad til 90 grader og løft rett opp.
6. Skru ut alle skruer i hengsle/lukkemekanisme og sluttstykke.
7. Skru ut vrider, løsne låskasse/lukkemekanisme.
8. Fjern pakninger i karm og ramme.

For fast vindu gjelder punkt 1-3 og 8.