

	FDV-Dokumentasjon Forvaltning, drift og vedlikehold	Kvalitetssikringssystem Dok.nr: 27-0-HD-02 Dato: 03.01.19 Rev.: 01
---	---	--

Leverandør: Telefon: E-post: Hjemmeside: Foretaksregisteret:	Gilje Tre Giljastølveien 8 4335 Dirdal 51 61 14 00 post@gilje.no www.gilje.no 951 875 392	Prosjekt: Ordrenummer:
---	---	--------------------------------------

Kunde: Ordrenummer: Adresse: Sted: Telefon: E-post: Foretaksregisteret:	
--	--

Forvaltning/ bruk og vedlikehold:

Standard betingelser for levering: NS 8409 Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevare.

For en kort innføring vedrørende montering, bruk og vedlikehold av produktet, se vår Giljeetikett som er limt på glasset.

- Pallen er ikke pakket for utendørs lagring og må snarest mulig plasseres tørt. For å unngå eventuell fuktighet/ kondens som kan skade produktene, må deretter emballasjen åpnes for lufting.
- Brannklassifiserte vindu, se info gilje.no/produktegenskaper/vinduer/glassegenskaper/brannvindu/
- Garanti og reklamasjonsbestemmelser, se gilje.no/kundesenter/garanti-reklamasjon/
- Reklamasjon skal meldes inn [elektronisk](#) ved hjelp av serviceskjema umiddelbart ved mottakskontroll.

Montering:

Se vår anbefaling på gilje.no/kundesenter/montering-og-vedlikehold/

Ubehandlede produkter: Behandling utvendig og innvendig må foretas før montering! Se vår anbefaling på gilje.no/kundesenter/montering-og-vedlikehold/ eller spør din malerbutikk.

Ved bruk av Gilje 12mm karmskrue må en ta hensyn til at denne griper inn i utføringsnoten og utføringer derfor må tilpasses dette.

Forvaltning/ bruk:

Glassene bør ikke rengjøres med, eller på andre måter utsettes for etsende væske, grovt poleringsmiddel, skarpe gjenstander eller annet som kan skade glasset.

- Glasset må ikke helt eller delvis, tildekkes innvendig da glassets evne til å tåle temperaturforskjeller er begrenset. Når temperaturforskjellen på glassoverflaten overskrider en viss grense er det fare for brudd i glasset. Dette kan skje i forbindelse med bruk av innvendig solavskjerming o.l. som ligger for nær glasset.
- Dugg kan oppstå utvendig på grunn av god isolasjonsevne i glasset. [Dugg](#) kan også oppstå innvendig på glass og utføringer.
- Speilvirkning på glass kan forekomme.
- Det kan oppstå stor fargeforskjell dersom glass av ulik type og tykkelse er benyttet.
- Herdet sikkerhetsglass kan ha [bølger](#) i overflaten. Dette kan føre til forvrenging av sikt.
- Brannglassets egenskaper kan påvirkes av kulde og varme som kan føre til bølger og uklarheter i glasset. Egenskapene i glasset kan også føre til at det oppstår små bobler og bølger uten påvirkning av temperatur. Brannglass tåler ikke uv-stråling mot [innvendig](#) side. Det er prosjekterendes ansvar å påse at glassfelt på tilstøtende/motsatte vegger har laminert glass med to folier for å eliminere innstrålingen.
- Fasader som utføres i betong/tegl avgir stoffer som kan ødelegge overflate på aluminium og glass. Dette bør en ta hensyn til og etterse, enten ved å beskytte produktene eller være observant og rengjøre etter behov. Problemet vil avta over tid.
- Ved bruk av utføringer og blomsterbrett i furu kan høy romfuktighet (spesielt i byggeperioden) fremheve trestrukturen og sprekker i lameller, og dermed ødelegge den opprinnelige overflatefinishen.

Ingen av ovennevnte tilfeller er reklamasjonsberettiget.

Lekkasje i ventiler eller åpent vindu/dør og lekkasjer i forbindelse med spyling med vann er ikke reklamasjonsberettiget.

Vedlikehold:

Overflatebehandlingen på produktene må kontrolleres årlig.

Se vår anbefaling på gilje.no/kundesenter/montering-og-vedlikehold/.

Info om vår overflatebehandling på vindusfabrikken gilje.no/produktegenskaper/vinduer/utfoerelse/overflatebehandling/ og dørfabrikken gilje.no/produktegenskaper/doerer/utfoerelse/overflatebehandling/.

For ytterligere informasjon henvises til ordrebekreftelse eller pakkseddel.